


フェイスガード 製品組立・取扱説明書

【付属品】




※フェイスシールド、フロントベルト、リアベルトには表裏に保護フィルムが付いておりますので剥がしてご使用下さい。
※保護フィルムが剥がしにくい場合は、市販のセロテープ等を製品端部に貼り付ける事で容易に剥がせるようになります。


1. フェースシールドを取り付ける

フェイスシールドの差込口にフロントベルト爪部Aを差し込み取り付けます。(図1)
(左右同様)


図1



1.フロントベルトの爪部を同じ方向に90° 折り込み立てて下さい。



2.フェイスシールドの差込口に裏面側から表面側に向けてフロントベルト爪部Aをカチッと音がするまで差し込んで下さい。(左右同様)




3.差込完了後、立てていた爪を左図のように寝かせて固定して下さい。
(左右同様)

2. クッションを貼り付ける

1. クッションに付いているテープの剥離紙を剥がします。
2. フロントベルトの斜線部にクッションを貼り付けます。(図2)
※クッションは、端から貼り合せていくときれいに貼り付けられます。


図2




3. リアベルトを取り付ける

フロントベルトの爪部Bにリアベルト)の差込んで取り付けます。(図3)
頭部のサイズに合わせてリアベルトの差込口を調整して下さい。

図3



1. フロントベルト爪部Bを90° 折り込み立てて下さい。
2. フロントベルト爪部Bにリアベルトの差込口をカチッと音がするまで差し込んで下さい。(左右同様)
3. 差込完了後、立てていた爪部を下図のように寝かせて固定して下さい。(左右同様)



完成図

